

## ARMOIRE NEG. BLANC 359L



### Informations produit

- › Système de refroidissement ventilé avec dégivrage automatique. Régulation électronique de la température.
- › Alarmes porte et température, traçabilité HACCP. Cuve thermoformée en PS alimentaire.
- › Carrosserie en acier epoxy blanc.
- › Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- › Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
- › Equipées de grilles en acier plastifié charge max 40kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- › Pieds réglables et roulettes de transport.
- › Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
- › Fluide propre R-600a.

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume brut (L)	359
Volume utile (L)	266
Température (°C)	-22°C à -5°C
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Évaporateur	tubes/ailettes
Condenseur	ventilé
Carrosserie	Laqué blanc
Cuve	PS
Épaisseur d'isolation	52
Porte	Porte blanche
Inversion sens d'ouverture porte	Oui
Rappel de porte automatique	Oui
Serrure	Oui
Roulettes	Pieds H=100/135 mm
Fluide	R600a
Charge de gaz (g)	47
Niveau sonore dB(A)	36.6

### COMMANDE

Régulation	Électronique
Affichage température	Digital 1K
Alarme température	visuelle et sonore
Alarme ouverture de porte	Visuelle et sonore
Fonction HACCP	Oui
Verrouillage de la commande	Oui

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle (kWh/an)	1100
Classe énergétique	C

### ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié (nb)	5
Dimensions grilles (LxP) (mm)	486x433
Hauteur de réglage (mm)	50
Charge max admissible sur grille (kg)	40

### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (LxPxH) (mm)	595x642x1875
Cuve (LxPxH) (mm)	460x437x1229 + 460x315x233
Poids net (kg)	72.4

### ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1.11
Puissance électrique raccordée (W)	151

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	610x690x1930
Poids brut (kg)	75.8

## Accessoires et options

### Accessoires

**W433** Grille acier nylon blanc

**S433** Grille acier inox

**C2125** Jeu de 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes avec frein)  
hauteur 125mm

**P1** Kit pédale ouverture de porte

**EJ32IN/2** Kit enregistreur de température mobile (avec kit de  
connexion USB pour PC)

**EJ32/2** Enregistreur de température mobile (seul)